奥舞台

[B舞台下手床]
・XLR x 2
・NL2 x 2

[B舞台上手床]
・XLR x 2
・NL2 x 2

H=10.00m
W=3.97m

H=4.00m
W=1.97m

馬立

[B舞台下手床]
・XLR x 2
・NL2 x 2

[B舞台上手床]
・XLR x 2
・NL2 x 2

H=9.00m
W=4.89m

ギャラリー

[下手後]
・NL2 x 6
・AC15A
※詳細別紙参照

[B舞台中央床]
・XLR x 2

[B舞台中央床]
・NL2 x 2

ギャラリー

[B舞台中央床]
・NL2 x 2

[B舞台中央床]
・XLR x 2

[上手後]
・XLR x 4
・NL2 x 6
・AC15A
※詳細別紙参照

[ギャラリー下手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

[ギャラリー上手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

アッパーホリゾントライト

[下手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

LB5

[上手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

[ギャラリー下手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

[ギャラリー上手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

[下手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

LB4

[上手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

[下手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

LB3

[上手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

主舞台

[ギャラリー下手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

[ギャラリー上手]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A

[下手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

LB2

[上手袖床]
・FK Multi
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

[上手パッチ盤]
※詳細別紙参照

[下手パッチ盤]
※詳細別紙参照

[下手袖床]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

[舞台床]
・XLR x 2

LB1

[上手袖床]
・NL2 x 2
・XLR x 2
・AC15A (パワコン)

[舞台床]
・NL2 x 2
・XLR x 2

[舞台床]
・NL2 x 2
・XLR x 1

[舞台床]
・NL2 x 2
・XLR x 1

[舞台床]
・NL2 x 2
・XLR x 2

スピーカー台

SP補助台

・XLR x 2
[オケピット]

・XLR x 2
[オケピット]

SP補助台

スピーカー台

2列目
3列目
4列目
5列目

SPバトン

[オケピット]
・FK Multi
・XLR x 2

[オケピット]
・XLR x 2

SPバトン

[オケピット]
・FK Multi
・XLR x 2

[1階席 17列]
・FK Multi x 4
・AC15A
※詳細別紙参照

[2F 下手車椅子席]
・FK Multi x 2
・AC15A
※詳細別紙参照

[2F 映写室]
・XLR x 8

[3F 監督室]
・XLR x 4

[3F アナウンス室]
・XLR x 2

[6F 第1シーリング室]
・XLR x 4

[3F L1バルコニー席]
・FK Multi x 2

[3F R1バルコニー席]
・FK Multi x 2

AICHI ART CENTER

愛知県芸術劇場 大ホール
Aichi Prefectural Art Theater Main Theater

音響コンセント図