



升降舞台

| | 高さ 上限~下限 | 間口 | 奥行 |
|------|-------------|--------|--------|
| No.1 | +0.8m ~ -1m | 9m10cm | 7m30cm |
| No.2 | +0.8m ~ -1m | | 3m64cm |
| No.3 | +0.8m ~ -1m | | 3m64cm |

(注)太線は升降舞台
二点破線は切欠

ボタン

| SC スクリーンボタン | horizont幕 |
|-------------|-----------|
| ① ボタン1 | 大黒幕(引割幕) |
| ② ボタン2 | 袖幕 |
| ③ 移動式ボタン3 | |
| ④ 移動式ボタン4 | |
| ⑤ 移動式ボタン5 | |
| ⑥ 移動式ボタン6 | |
| ⑦ 移動式ボタン7 | |
| ⑧ 移動式ボタン8 | |
| ⑨ ボタン9 | |
| ⑩ ボタン10 | |

CW1 No.1 キャットウォーク
 CW2 No.2 キャットウォーク
 CW3 No.3 キャットウォーク
 CW4 No.4 キャットウォーク
 CW5 No.5 キャットウォーク

