



升降舞台

	高さ 上限～下限	間口	奥行
No.1	+0.8m ~ -1m	9m10cm	7m30cm
No.2	+0.8m ~ -1m		3m64cm
No.3	+0.8m ~ -1m		3m64cm

(注)太線は升降舞台  
二点破線は切穴

ボタン

SC	スクリーンボタン(13000)	horizont幕
①	ボタン1(13000)	大黒幕(引割幕)
②	ボタン2(13000)	袖幕
③	移動式ボタン3(12500)	
④	移動式ボタン4(12500)	
⑤	移動式ボタン5(12500)	
⑥	移動式ボタン6(12500)	
⑦	移動式ボタン7(12500)	引割幕レール (移動可)
⑧	移動式ボタン8(12500)	
⑨	ボタン9(13000)	
⑩	ボタン10(13000)	

CW1 No.1 キャットウォーク  
 CW2 No.2 キャットウォーク  
 CW3 No.3 キャットウォーク  
 CW4 No.4 キャットウォーク  
 CW5 No.5 キャットウォーク